PARD

Цифровая камера

Действие

Краткое руководство пользователя



Shenzhen Pard Technology Co.,Ltd

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

№	Содержание	Кол-во
1	Устройство	1
2	Литий-ионный аккумулятор 3,7В 18650	1
3	Крепление	1
4	Крышка аккумулятора 18500	1
5	Салфетка для линз	1
6	Кабель Type-C	1
7	Шестигранный ключ	1
8	Руководство пользователя	1
9	Карта послепродажного обслуживания	1

Компоненты



No.	Наименование	No.	Наименование
1	Линза обьектива	4	Крышка отсека батареи
2	Световой индикатор	5	Type-C порт
3	Кнопка включения	6	Micro SD разьем

Определение кнопок

	Единичное нажатие	Нажать и держать
	Запись/Сохранить видео	Питание Вкл/Выкл

Установка

Установка аккумулятора и запуск

(1)Поверните крышку батарейного отсека и извлеките аккумулятор.

(2) Снимите изоляционную ленту.

(3)Вставьте аккумулятор, следя за правильным расположением положительного и отрицательного полюсов, и затяните крышку аккумулятора.

(4)Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания около 3 секунд.

WiFi Соединение

(1)Загрузите «PardVision2» из Apple App Store или Google Play Store.

(2)Включите Wi-Fi на мобильном телефоне и включите устройство.

(3)Найдите сеть Wi-Fi на мобильном устройстве (сеть Wi-Fi устройства — это строка цифр, начинающаяся с «Action»). Введите пароль: 12345678 для подключения.

(4) Войдите в приложение для работы.

Руководство светового индикатора

№	Состояние	Поведение индикаторной лампы
1	Полностью заряжен	Зеленый
2	Низкий заряд батареи	Красный
3	Подключено к телефону через WiFi	Медленное мигание
4	Записать видео	Быстрое мигание

Установка крепления

Чтобы обеспечить наилучшие условия использования, мы настоятельно рекомендуем использовать наше оригинальное крепление, входящее в комплект поставки продукта.

(1)Достаньте из коробки устройство, крепление и шестигранный ключ.

(2)Используйте шестигранный ключ, чтобы ослабить винты крепления.

(3) Прикрепите устройство к креплению.

(4) Затяните винт на креплении.

(5) Откройте гаечный ключ и зажмите его на трубе.

(6) Нажмите на ключ, чтобы зафиксировать его на месте.



Меры предосторожности

1.Всегда выключайте устройство, когда оно не используется. Если вы не планируете использовать устройство более 10 дней, извлеките аккумулятор и храните его в безопасном месте.

2.Для транспортировки рекомендуется использовать оригинальную упаковку.

3.Избегайте царапин и повреждений линзы, вызванных маслом или химическими загрязнениями. Когда устройство не используется, закрывайте его крышкой.

4.Храните устройство в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, без сильных электромагнитных полей, при температуре не ниже (-30°C) и не выше (55°C).

5.Заряжайте устройство при температуре от 0°C до 45° C (от 32°F до 113°F).

6.Не разбирайте устройство без разрешения. В случае возникновения проблем, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой послепродажного обслуживания и сообщите о них на нашем официальном сайте. В противном случае гарантия аннулируется.

7.Внимание! Для экспорта всех устройств PARD за пределы вашей страны требуется лицензия.

Характеристики

Action				
Тип датчика	CMOS	Угол обзора	Горизонтальный	28.2
Датчик Разрешение (пикс)	3840*2160		Вертикальный	16.1
Цифровой зум (x)	2/3/4/5		Диагональный	32.1
Формат фото	.JPG	Хранилище (Гб)		Micro SD карта Макс -128Гб
Формат видео	.MP4	Поддерживаемые приложения		PardVision2
Wi-Fi	Да	Степень защиты		IP67
Аккумулятор	Литий-ионный 18650	Сопротивление отдачи (Дж)		6000
Время работы (ч,макс)	6	Корпус		Алюминиевый сплав
Размер/мм (Д x Ш x В)	139*27*27	Вес, гр (Вместе с батареей)		120