




PARD

InfraX

**Краткое руководство по
инфракрасному
осветителю**

InfraX INFRA-850


InfraX INFRA-940



Комплектация

№.	Состав	Кол-во
1	InfraX	1
2	18650 Перезаряжаемый литийионный аккумулятор	1
3	Шестигранник	3
4	Крепление	1
5	Руководство пользователя	1
6	Гарантийный талон	1

Компоненты



№.	Наименование	№.	Наименование
1	Съёмная инфракрасная световая головка	4	Крышка батарейного отсека
2	Замок	5	Индикатор уровня инфракрасного излучения
3	Кнопка питания		

Установка

Установка батареи и включение

- (1) Поверните крышку батарейного отсека и извлеките батарею.
- (2) Снимите изоляционную ленту.

(3) Вставьте батарею, соблюдая правильную полярность (плюс и минус), и плотно закрутите крышку батарейного отсека.

(4) Коротко нажмите кнопку один раз для включения/выключения устройства.

(5) В включённом состоянии быстро нажмите кнопку дважды, чтобы изменить уровень ИК-подсветки.

Уровень IR 1: индикатор ИК вспыхивает один раз.


Уровень IR 2: индикатор ИК вспыхивает два раза.

Уровень IR 3: индикатор ИК вспыхивает три раза.

Установка и снятие ИК-световой головки


Снятие ИК-световой головки

1. Нажмите и удерживайте фиксатор, затем поверните ИК-световую головку против часовой стрелки, чтобы снять её.




Установка ИК-световой головки

Совместите световую головку и поверните её по часовой стрелке, чтобы зафиксировать на месте.



Установка крепления

1. Установите InfraX на крепление и затяните винты.
2. Установите всю систему (InfraX и крепление) на посадочное место прицела.



Эксплуатация

Подключение Bluetooth

1. Включите InfraX.
2. Включите Bluetooth на приборе ночного видения.
3. Когда значок Bluetooth на приборе ночного видения станет зелёным, соединение установлено.
4. После этого можно регулировать уровень ИК-подсветки через прибор ночного видения.

Меры предосторожности

- Когда устройство не используется, всегда выключайте его. Если устройство не будет использоваться более 10 дней, извлеките батарею и храните её в безопасном месте.
- Для транспортировки рекомендуется использовать оригинальную упаковку.
- Во избежание повреждения зрения не смотрите напрямую на инфракрасную подсветку с близкого расстояния.

- Устройство следует хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте, защищённом от сильных электромагнитных полей, при температуре не ниже -30°C (-22°F) и не выше $+55^{\circ}\text{C}$ (133°F).
- Заряжайте устройство при температуре от 0°C до $+45^{\circ}\text{C}$ (32°F – 113°F).
- Не разбирайте устройство без разрешения. При возникновении проблем обращайтесь в сервисную службу и через официальный сайт. В противном случае гарантийное обслуживание аннулируется.
- Внимание! Все устройства PARD требуют лицензии при экспорте за пределы вашей страны.

Технические характеристики

Модель	InfraX
Тип ИК	VCSEL/LED
Длина волны ИК-излучения (нм)	850/940
Мощность ИК (Вт)	5
Уровень ИК-подсветки	3 уровня
Дальность ИК-подсветки (м)	350
Bluetooth	Да
Тип Батареи	Литий-ионная батарея 18650
Operating Time(h)	$\leq 6\text{h}$
Влагозащита	IP67
Корпус	Алюминиевый сплав
Линзы	Полностью стеклянная многослойно просветлённая линза